

Návod k montáži, obsluze a údržbě kompozitních izolátorů VVN



DRIBO, spol. s r.o.

Pražákova 36
619 00 Brno
Česká republika

Tel.: +420 533 101 111, Fax: +420 543 216 619, E-mail: dribo@dribo.cz, Internet: <http://www.dribo.cz>

Záruka

Firma DRIBO, spol. s r.o. nepřebírá záruku za ty škody, které vznikly aplikací výrobku jiným než stanoveným účelem, zásahem neodborným způsobem a také nepřebírá záruku vůči třetím osobám.

Výrobce nepřebírá záruku za škody a provozní poruchy vzniklé nedodržením montážního návodu.

Manipulace a skladování

Při příjmu zkontrolujte zda není balení poškozené. Balení otevírejte tak, aby nešlo k poškození jeho obsahu. Zkontrolujte, zda typ izolátorů souhlasí s typem na objednávce a na dodacím listu.

Při vybalování také zkontrolujte, zda nedošlo během přepravy k poškození obsahu zásilky. Případná poškození ihned hlasejte dodavateli. Vyřadte každý izolátor s poškozeným pláštěm nebo zatěsněním konce.

Je-li to možné, skladujte izolátory v jejich originálních obalech. Bedny mají být zvednuty z podlahy a skladovány v oblasti kde není stojatá voda nebo znečištění oleji či ropnými deriváty. Bedny musí být chráněny před hlodavci.

Musí-li být izolátory vybaleny, musí se dát do vhodných regálů nebo opatřit vhodnou dočasnou ochranou jako jsou např. tuby z plastů

Izolátory dopravujte v originálních obalech. Izolátory se nesmí přepravovat volně (nefixované) nebo svázané dohromady řetězy, lany atp. Při dopravě se na izolátory nesmí umísťovat jakýkoliv jiný materiál nebo zařízení. Na stavbu dopravujte izolátory pouze tehdy, jsou-li následně ihned montovány.

Montáž

Při montáži nepokládejte izolátory přímo na zem. Použij ochranný obal, nebo je alespoň položte na plastovou nebo plátěnou folii. Izolátory se nesmí nechat ležet tam, kde je nebezpečí, že mohou být přejety nebo na ně může být položena jiná součást nebo zařízení.

Izolátory, které mají známky poškození na plášti nebo na těsnění musí být okamžitě vyřazeny a odstraněny z místa montáže.

Zkontrolujte, zda typ označený na izolátoru odpovídá typu předepsanému v technické dokumentaci a zda je izolátor ve správné poloze a případné armatury ve správném pořadí. Navazující armatury musí mít správné rozměry. Ujistěte se, že všechny závlačky jsou zasunuty do pracovní polohy a že matice armatur jsou správně utaženy.

Montážní lana mohou být uchycena pouze k pouzdrům izolátoru, nikdy ne ke stříškám nebo k plášti. Použije-li se montážní plošina, musí se trvale hlídat, aby tato nepřišla do styku nebo se neopírala o izolátor. Zvedací lana se nesmí přehazovat přes izolátory. Jsou-li podpěrné izolátory montovány na sloupy před jejich ukotvením do polohy, musí se zajistit, aby nedošlo ke kontaktu izolátorů se zemí. Všechny šrouby podpěrných izolátorů musí být utaženy doporučeným momentem. Na izolátory se nesmí stoupat, sedět na nich nebo po nich lézt. Musí se používat stoupací žebříky nebo pracovní plošiny.

Při napínání vodičů nepoužívejte žádné zařízení nebo postup, při kterém by izolátory mohly být namáhány na ohyb nebo krut. Při napínání se musí použít vhodná kladka. Vodič musí být pečlivě odvinut tak aby se netvořila oka a zkroucená místa. Za žádných okolností se nesmí smyčky vodiče rozmotávat otáčením izolátoru nebo závěsu. Tahové izolátory nesmí být vystaveny rotacím při napínání vodiče napínacími šrouby. Zajistěte aby celý závěs volně sledoval pohyb protahovaného vodiče bez ohýbání. Při montáži nesmí dojít k přetížení izolátorů, je nutno použít vhodné pomůcky.

Údržba

Kompozitní izolátory VVN jsou bezúdržbové.